

インパルス巻線試験 ST-6K

3相ACモータ試験用SWマトリックスと試験画面

3相SWマトリックスとAC自動試験ソフトウェアでワンクリック試験



結果の比較と分析

T1、T2、T3のサンプリングが完了したら、このステップをクリックして分析状態に入ります。分析結果の初期表示はテキストモードになります。

値テキスト表示結果

左から右へ、それぞれT1とT2、T2とT3、T3とT1の比較結果が表示されます。各セクションには、A: 面積合計、D: 面積差、N: コロナ放電回数、S: コロナ放電レベル、L: インダクタンス誤差（パーセント）、P: コロナ放電波形検出、両インダクタンス値、そしてセクションの比較結果が表示されます。各項目の結果が閾値範囲内であれば、テキストは黒色で表示され、セクションの背景色は緑色で合格を示します。結果が閾値範囲を超えると、テキストは黄色で表示され、セクションの背景色は赤色で不合格を示します。





◇販売代理店 ウェーブクレスト株式会社

〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所1-27-5 プレム武蔵浦和8F

Tel. 048-764-9969 Fax. 050-3488-9847 Email. info@wavecrestkk.co.jp

■3相ACモータ試験画面

画面には、T1、T2、T3の波形結果とコロナ放電結果が同時に表示されます。T1は緑色、T2はシアン色、T3はマゼンタ色で表示されます。タッチスクリーンのカーソルまたはシャトルキーを使用して、波形上の特定のポイントのパラメータ値を表示できます。全体的な比較結果は画面の右下隅に表示され、比較が成功した場合は緑色の「PASS」、失敗した場合は赤色の「FAIL」が表示されます。



◇販売代理店 ウェーブクレスト株式会社

〒336-0021 埼玉県さいたま市南区别所1-27-5 プレム武蔵浦和8F

Tel. 048-764-9969 Fax. 050-3488-9847 Email. info@wavecrestkk.co.jp